



GOLV OCH VÄGGLIM

Produktbeskrivning

Gjoco Golv- och vägglim är ett vattenbaserat lim utan lättflyktiga lösningsmedel med tixotrop och följsam konsistensen och mycket goda våt- och häftlimningsegenskaper med kraftigt monteringshugg.

Användningsområden

Golvmaterial

För limning av mjuka vinylmattor, med eller utan baksidesbeläggning. Korkplattor med PVC-baksida. PVC-socklar där dubbellimning rekommenderas. Linoleum med skumbaksida och heltäckande mattor med skumbaksida. OBS! För linoleum med jutebaksida rekommenderas i första hand Linoleumlim.

Väggmaterial

Vinylmattor med eller utan baksidesbeläggning och med minst 0,6 mm tjockt PVC-skikt.

FYSIKALISKA DATA

Typ:	Enkellim för våt- och häftlimning.
Bindemedel	Polymerdispersioner med tillsatsmedel.
Färg:	Vit, opak efter påföring
Densitet:	ca 1,27 g/m ³
Torrhalt:	ca 71 %

BRUKSDATA

Appliceringsmetod:	Limspade eller roller.
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten.
Arbetsförhållanden:	Temp +18 - +25°C. Luftfuktighet 20 - 70% RF.
Limåtgång:	4-5 m ² /liter
Monteringstid:	Våtlimning: 0 - 30 min Häftlimning: 40 - 90 minuter, beroende på temperatur och luftfuktighet
Hållfasthetstillväxt:	ca 7 dygn vid limning mot sugande underlag.
Temperaturbeständighet:	+75°C till +80°C efter 14 dagar gammal limfog.
Lagringstid:	Min 1 år i öppnad förpackning vid +10 till +20°C. Skyddas mot frost.



GOLV OCH VÄGGLIM

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Underlaget skall vara rent, plant, fritt från damm, smuts och gammal färg. Eventuell avjämning bör ske med en vattenfast spackelmassa före påföring av Gjøco Golv- och vägglim. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten ej överstiga de angivna maxvärdena som anges i Hus AMA. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur +18 - +25°C.

Applicering

LIMNING PÅ GOLV

Våtlimning

Rör om limmet väl. Sprid limmet på golvet med en lämplig limspade. Lägg ned mattan direkt i det våta limmet eller om kraftigare omedelbart hugg önskas kan monterings tiden utsträckas till ca 30-45 minuter. Gnid fast mattan noggrant i limmet och pressa ut alla luftfickor.

Häftlimning

Limning på icke sugande underlag med tät beläggning. Applicera lim på underlaget med lämplig limspade (om beläggningen är mycket känslig för ojämnheter i underlaget bör fintandad limspade användas). Låt limmet torka tills det ej väter fingret vid lätt beröring. Väntetid ca 45 min, monterings tid ca 80 min. OBS! Vid häftlimning är det viktigt att beläggningen gnides fast mycket noggrant.

LIMNING PÅ VÄGG

Våtlimning

1. Se till att underlaget är rent, dammfritt och sugande. Rör om limmet väl. Limmet appliceras på väggen, lämpligen med roller. Vid starkt sugande underlag grunda med utspätt lim 1:4. Vid svagt sugande underlag vänta ca 5 minuter med monteringen. Som alltid är det av största vikt att fastgnidningen av beläggningen utföres mycket noggrant och att all luft pressas ut.

Övrig information

Torkat lim kan tas bort mekanisk eller med rödsprit. Förvaras torrt och frostfritt.

Säkerhet

Gjøco Golv- och vägglim är inte klassificerat som hälso-, miljö- eller brandfarlig. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjøco AS
