

Produktdatablad

Proff Golv- och vägglim



Proff Golv- och vägglim är ett vattenspårbart lim för golvbeläggningar och väggbeklädnader i torra och våta utrymmen.

Lämplig för golvbeläggningar och mattor med eller utan skumbaksida, och för kork med PVC-baksida och väggbeklädnad med minst 0,6 mm PVC-skikt. Gjøco Proff Golv- och vägglim rekommenderas inte för linoleum och vanliga tapeter.

Reviderat

21.11.2024

Symboler



Tekniska data

Typ:	Enkellim för våt- och häftlimning
Bindemedel:	Polymerdispersioner med tillsatsmedel
Kulör:	Vit, opak efter påföring
Densitet:	Ca. 1,3 kg/l
Torrhalt:	Ca. 70 volym%
Appliceringsmetod:	Limspridare eller roller
Förtunning / rengöringsmedel:	Vatten
Arbetsförhållanden:	Temperatur +18-+25°C. Luftfuktighet 20-70% RF
Limåtgång:	4-5 m ² /liter
Monteringstid:	Vätlimning 0-30 min. Häftlimning 40-90 min, beroende på temperatur och luftfuktighet
Hållfasthetstillväxt:	Ca 7 dygn vid limning mot sugande underlag
Temperaturbeständighet:	+75°C till +80°C efter 14 dagar gammal limfog
Lagringsbeständighet:	Min 1 år i oöppnad förpackning vid +10 till +20°C. Skyddas mot frost

Förbehandling

Underlaget skall vara rent, plant, fritt från damm, smuts och gammal färg. Eventuell avjämning bör ske med en vattenfast spackelmasa före påföring av Golv- och vägglim. Vid limning mot betongunderlag får fukthalten ej överstiga de angivna maxvärdena som anges i Hus AMA. Lim, beläggning och underlag bör ha en temperatur +18 till +25°C.

Applicering	<p>Limning på golv</p> <p>Våtlimning: Rör om limmet väl. Sprid limmet på golvet med en lämplig limspridare. Lägg ned mattan direkt i det våta limmet eller om kraftigare omedelbart hugg önskas kan monterings tiden utsträckas till ca 30–45 minuter. Gnid fast mattan noggrant i limmet och pressa ut alla luftfickor.</p> <p>Häftlimning: Limning på icke sugande underlag med tät beläggning. Applicera lim på underlaget med lämplig limspridare (om beläggningen är mycket känslig för ojämnheter i underlaget bör fintandad limspade användas). Låt limmet torka tills det ej väter fingret vid lätt beröring. Väntetid ca 45 min, monterings tid ca 80 min. OBS! Vid häftlimning är det viktigt att beläggningen gnides fast mycket noggrant.</p> <p>Limning på vägg</p> <p>Våtlimning: Se till att underlaget är rent, dammfritt och sugande. Rör om limmet väl. Limmet appliceras på väggen, lämpligen med roller. Vid starkt sugande underlag grunda med utspätt lim 1:4. Vid svagt sugande underlag vänta ca 5 minuter med monteringen. Som alltid är det av största vikt att fastgnidningen av beläggningen utföres mycket noggrant och att all luft pressas ut.</p>
Lagring	Stäng locket ordentligt när du förvarar limmet för att förhindra spill och uttorkning. Limmet ska transporteras och förvaras upprätt och frostfritt, helst inte under +10°C.
Avfallshantering	<p>Flytande lim och tvättvatten får inte tömmas i avlopp eller i naturen, utan ska lämnas till godkänd samlingsplats för farligt avfall. Tom, ren och torr plastförpackning, kan levereras som plastavfall.</p> <div data-bbox="550 1209 805 1288" style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>
Övrig information	Rör om väl före användning. Våtlim och verktyg tvättas med tvål och vatten. Torkat lim avlägsnas mekaniskt eller med rödsprit. Förpackningsstorlekar: 1 och 5 liter.
Säkerhet	Se separat säkerhetsdatablad. Läs informationen på förpackningen.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra allmänna villkor för försäljning, leverans och service, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor.

Kontaktinformation

Gjøco AB
Arons Väg 11, 284 33 Perstorp
Telefon: +46 (0)435 353 57
E-post: info@gjoco.se

