



Gjøco Vävlim Proff är ett polymerförstärkt stärkelselim med längre öppentid och högre limstyrka än vanligt vävlim. Används i torra utrymmen för uppsättning av glasfiber, papperstapeter, textiltapeter som t.ex. jute och linne med baksida av papper eller non woven, vinyltapeter, vinyl- och akrylstruktur med baksida av papper och renoveringsdukar. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån- och boardskivor, betong eller puts eller täta som målade underlag.

FYSIKALISKA DATA

Typ	Vinylacetat Eten och stärkelse
Färg:	Vit
Konsistens:	Tixotrop
pH:	Ca 7
Torrhalt:	Ca 20 %
Kokpunkt:	100 °C
Densitet:	Ca 1,02 g/cm ³
Löslighet i vatten:	100 %

BRUKSDATA

Limåtgång:	3-5 m ² / liter beroende på material och appliceringsmetod
Appliceringsmetod:	Spackel, pensel eller luddfri långhårig roll
Arbets temperatur:	Ej under +18°C i både underlag och material
Monteringstid:	0-30 minuter (Såväl vänte- som monteringstid är kraftigt beroende av påförd limmängd, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet)
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Verktynen rengörs med ljummet vatten. Limfläckar avlägsnas med en fuktig svamp innan limmet torkat. Torkat lim löses med T-röd.
Lagring:	Minst 1 år i oöppnad originalförpackning. Lagringstemperatur över +10°C. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30°C.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Gips-, spån- och boardskivor:

Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna.

Betong eller puts:

Spackla, slipa och förlimma.

Papperstapeter:

Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas.

Pappersburen vinyltapet:

Lossa och riv bort ytskiktet. För övrigt samma som för papperstapeter.

Målade underlag:

Slipa och tvätta med 5%-ig ammoniaklösning/målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas.

Förlimning:

Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med en blandning av 1 del lim och 1 till 2 delar vatten.



Uppsättning

Glasfiber- och juteväv:

Rolla limmet i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1-2 våder. Gör uppsättningen medan limmet fortfarande klibbar. Pressa fast tapeten noggrant med plast eller stålspackel. Där materialet skall skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt. Övermålning kan ske tidigast 24 timmar efter uppsättningen.

Textiltapeter och vinyltapeter med pappersbaksida:

Rolla limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida. Vik ihop våden och låt den ligga några minuter. Pressa noggrant fast tapeten med plast- eller stålspackel. Limfläckar på tapetens framsida tvättas noggrant bort med en fuktig svamp innan limmet torkat. Överlappslimma vinyltapeter med våtrumslim.

Följ materialtillverkarens anvisningar.

Övrig information

Förvaras torrt och frostfritt.

Hälsa och miljö

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum.

Utgivet av Gjøco AS
