

Produktbeskrivning

Gjøco Proff Lim Vegg är ett dispersionslim på EVA bas och stärkelse med bra monteringsklibb och lång monteringsstid.

Användningsområden

För uppsättning av glasfiberväv, textiltapeter, papperstapeter, vinyltapeter med pappersbaksida, akryl- och vinylstrukturta-peter i torra lokaler. Underlaget kan vara sugande som gips-, spån och boardskivor, betong eller puts samt täta målade underlag.

FYSIKALISKA DATA

Typ	Vinylacetat Eten och stärkelse
Färg:	Vit
Konsistens:	Tixotrop
pH:	Ca 7
Torrhalt:	Ca 14 %
Kokpunkt:	100 °C

BRUKSDATA

Limåtgång:	3–5 m ² / liter beroende på material och appliceringsmetod
Appliceringsmetod:	Pensel eller luddfri långhårig roll
Arbetstemperatur:	Ej under +18°C i både underlag och material
Monteringstid:	0-30 minuter (Såväl vänte- som monteringsstid är kraftigt beroende av påförd limmängd, underlagets sugförmåga, temperatur och luftfuktighet)
Förtunning/rengöringsmedel:	Vatten. Verktygen rengörs med ljummet vatten. Limfläckar avlägsnas med en fuktig svamp innan limmet torkat. Torkat lim löses med T-röd.
Lagring:	Minst 1 år i oöppnad originalförpackning. Lagringstemperatur över +10°C. Får ej utsättas för temperaturer under 0°C eller över +30°C.

BRUKSANVISNING

Förbehandling

Gips-, spån- och boardskivor:

Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma de spacklade ytorna.

Betong eller puts:

Spackla, slipa och förlimma.

Papperstapeter:

Ta bort löst sittande tapeter och skär upp i hörnen. Hål, skarvar och ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas.

Vinyltapeter med pappersbaksida, akryl- och vinyl-strukturta-peter

Rolla limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida. Vik ihop våden och låt den ligga några minuter. Pressa noggrant fast tapeten med plast eller stålspackel. Överlappslimning av vinyltapeter görs med Våtrumslim. Följ materialtillverkarens anvisningar.

Målade underlag:

Slipa och tvätta med 5 % -ig ammoniaklösning/målar tvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor slipas.

Förlimning:

Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med limmet tillsatt 10-15 % vatten.

Uppsättning

Glasfiberväv:

Rolla limmet i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1-2 våder. Glasfiberväv monteras omedelbart i vått lim. Gör uppsättningen medan limmet fortfarande klibbar. Pressa fast tapeten noggrant med plast eller stålspackel. Där materialet skall skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt. Övermålning kan ske tidigast 24 timmar efter uppsättningen.

Textiltapeter och vinyltapeter med pappersbaksida:

Rolla limmet i ett jämnt skikt på tapetens baksida. Vik ihop våden och låt den ligga några minuter. Pressa noggrant fast tapeten med plast- eller stålspackel. Limfläckar på tapetens framsida tvättas noggrant bort med en fuktig svamp innan limmet torkat. Överlappslimma vinyltapeter med våtrumslim.

Följ materialtillverkarens anvisningar.

Övrig information

Förvaras torrt och frostfritt och helst inte under +10°C. Vått lim och verktyg tvättas med vatten och såpa. Torkat lim tas bort mekanisk eller med rödsprit.

Hälsa och miljö

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

Informationen i detta datablad är baserat på laboratorieprov och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkterna används vid ofta är utanför vår kontroll, kan vi inte garantera för annat än produktens kvalitet. Produkterna levereras i enlighet med våra ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING, LEVERANS OCH SERVICE, ifall inte annat är skriftligt överenskommet. Vi förbehåller oss rätten till att ändra de angivna data utan besked på förhand. Detta datablad ersätter tidigare utgåvor, och annulleras automatiskt 5 år efter utgivningsdatum. Utgivet av Gjøco AS
