

Produktdatablad

Gjøco Husvask



Gjøco Husvask er et effektivt rengørings- og desinfektionsmiddel baseret på biologisk nedbrydelige råvarer til årlig rengøring af huse udvendigt. Den fjerner forurening, sort skimmel, fedt, sod, grønt græs og støv på husvægge, levestænger, havemøbler, hegn og terrasser. Leveres enten i 1 liters flasker, der skal blandes med vand eller i 2,5 liters ejektorkander til brug for direkte tilslutning til haveslangen.

Revidert 22.10.2024

Symboler



Oplysninger om indholdsstoffer

Ikke-ioniske overfladeaktive stoffer 5-15%, anioniske overfladeaktive stoffer, amfotere overfladeaktive stoffer <5%.

Ingredienser:

Aqua

Potassium carbonate

Trideceth-4

Phosphoric acid, monodecyl ester, potassium salt

Lauramine Oxide

Tekniske data

Type: Syntetisk rengøringsmiddel

Litervægt: 1,06 kg/l

pH-værdi, fortyndet opløsning: 11

Brugsdata

Anvendelsesmetode: Ejektor tilsluttet haveslange eller lavtrykssprøjte, sprøjte. Skyl af med en haveslange.

Anbefalet forbrug: 1 liter vaskeopløsning til ca. 15 m²

Blandingsforhold: Standarddosering: 1:30, gælder ikke ved brug af ejektor

Minimum påføringstemperatur: >0°C. Bedste effekt ved >+ 20°C. Bør ikke bruges i solskin.

Dosering

Ved brug af ejektor kobles kanden til haveslangen, og doseringen foregår automatisk.

Doseret fra 1:10-1:30. For meget snavsede overflader skal du øge doseringen og arbejdstiden eller bruge mekanisk behandling. Anbefalet vandtemperatur: 20-

	50°C. Ved ekstremt snavsede områder eller ved fjernelse af pletter kan Gjøco Husvask påføres ufortyndet.
Anvendelsesmåde	<p>Underlaget skal være tørt før behandling. Påføres med højtryksrenser, pumpekande, kost/børste med forlængerskaft, svamp eller andet passende udstyr. Højtryksrensere skal bruges med forsigtighed på træfacader. Bør ikke påføres direkte solskin eller på varme overflader. Sørg for at rengøringsmidlet ikke tørrer på glas eller andre overflader der rengøres, det kan give permanente ar. Undgå at sprøjte Gjøco Husvask direkte på planter. Eventuelt spild skylles væk med vand. Undgå at få renseren på selvrensende vinduer, fordi det kan beskadige renselaget.</p> <p>Påfør Gjøco Husvask med jævne bevægelser fra bunden og opad og sørg for at alle overflader er fugtede for at undgå afskærmning. Undgå at køre rengøringsmidlet på tørre overflader. Lad produktet sidde i 3-5 minutter. Skyl grundigt med vand fra bunden og op. Afslut med en grundig skylning fra top til bund.</p>
Opbevaring	Skrue toppen på igen ved opbevaring for at forhindre spild og udtørring. Emballagen skal opbevares tæt lukket. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit.
Bortskaffelse af affald	<p>Skrue toppen på igen ved opbevaring for at forhindre spild og udtørring. Produktet skal transporteres og opbevares stående, tørt og frostfrit. Produktet må ikke tømmes i kloak eller i naturen, men afleveres til en miljøstation. Tom, ren og tør plastemballage kan afleveres som plastaffald.</p>
	
Øvrige informationer	Det frarådes, at ejektoren skrues af emballagen, da dette kan føre til lækage. Emballagestørrelser: 1, 2,5 og 4 liter.
Sikkerhed	Se separat sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Oplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Våre produkter regnes som halvfabrikata og ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å foreta mindre produktendringer og til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Kontaktinformasjon

Gjøco AS
 Ørvegen 1160, 6639 Torvikbukta
 Telefon: +47 712 91 700
 E-post: office@gjoco.no



